

Pflegeanleitung:

Die Werterhaltung ihres Laminat-Bodens sowie das Wohlbefinden des Menschen erfordern ein gesundes Wohnklima von 50 – 60 % relativer Luftfeuchte bei einer Raumtemperatur von ca. 20 Grad Celsius.

Wird die Luftfeuchte wesentlich unterschritten, empfehlen wir den Einsatz eines elektronischen Luftbefeuchters(Verdunster), um eine extreme Austrocknung des Bodens zu vermeiden.

Um den Boden vor Schmutz zu schützen, muss im Eingangsbereich immer eine genügend große Sauberlaufzone vorhanden sein.

Weiterhin sind Stuhl- und Möbelfüße mit Filzgleitern zu versehen; Bürostühle, Rollcontainer usw. mit Lenkrollen müssen mit einer weichen, normgerechten Lauffläche ausgerüstet sein.

Der Boden sollte nie über längere Zeit feucht oder gar nass belassen werden. Die tägliche Unterhaltsreinigung sollte unter Verwendung eines Staubsaugers oder nebelfeucht mit einem ausgewrungenen Tuch/Mopp durchgeführt werden. Zum Wischen dürfen keine Mikrofasern verwendet werden.

Nur geeignete Reinigungsmittel/Laminatreiniger aus dem Fachhandel und keine filmbildenden wachshaltigen oder ähnliche Reinigungsmittel einsetzen.